



CENTRALA ALARMOWA ELMES CB32

wersja 1.3, 03.2006

Instrukcja instalowania i obsługi – spis treści:

WSTĘP	2
OBSŁUGA CENTRALI	3
UZBRAJANIE I ROZBRAJANIE CENTRALI (ALARMU).	3
1. <i>Uzbrojenie i rozbrojenie centrali przy użyciu klawiatury.</i>	3
2. <i>Uzbrojenie i rozbrojenie centrali z użyciem pilota.</i>	4
3. <i>Uzbrojenie systemu z pominięciem wybranych linii alarmowych.</i>	4
OPIS WYBRANYCH FUNKCJI CENTRALI CB32	5
WYŚWIETLENIE STANU WSZYSTKICH LINII ALARMOWYCH	5
OCHRONA ANTYSABOTAŻOWA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH	5
WSPÓLPRACA Z TELEFONEM GSM.	5
MENU GŁÓWNE	5
PRZEGLĄDANIE PAMIĘCI ALARMÓW.	6
SPRAWDZENIE AWARII.	6
EDYCJA I PROGRAMOWANIE FUNKCJI SERWISOWYCH.	6
1. <i>Zmiana hasła użytkownika</i>	6
2. <i>Przeglądanie pamięci zdarzeń</i>	6
3. <i>Ustawienia linii alarmowych</i>	7
4. <i>Ustawienia wyjść.</i>	9
5. <i>Wprowadzanie, edycja i usuwanie użytkownika</i>	9
6. <i>Ustawianie czasów.</i>	10
7. <i>Powiadomienie telefonem GSM.</i>	11
8. <i>Pozostałe funkcje.</i>	13
ZEROWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA 1.	15
PROJEKTOWANIE SYSTEMU ALARMOWEGO	15
ZASILANIE CENTRALI	16
PRZYKŁADOWA INSTALACJA SYSTEMU Z CENTRALĄ CB32	16
INSTALACJA CENTRALI ELMES CB32	16
SCHEMATY POŁĄCZEŃ	18
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	19
KARTA GWARANCYJNA	20

WSTĘP

Centrala alarmowa Elmes CB32 przeznaczona jest do stosowania w instalacjach systemów alarmowych sygnalizacji włamania, napadu i kontroli dostępu w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, sklepach, biurach i innych obiektach. Współpracuje z bezprzewodowymi detektorami i pilotami produkcji Elmes Elektronik. Jest urządzeniem w pełni programowalnym i posiada trzy wyjścia alarmowania o obciążalności prądowej do 1A przeznaczone do łączenia zewnętrznych sygnalizatorów, dialera telefonicznego, itp. Centrala posiada także dedykowane wyjście dla powiadomienia telefonem GSM. Podświetlany panel LCD oraz klawiatura numeryczna pozwalają na wygodną obsługę i programowanie centrali. Zegar czasu rzeczywistego umożliwia precyzyjne określenie czasu wystąpienia 256 ostatnio zarejestrowanych zdarzeń. Specjalne procedury minimalizacji zużycia energii pozwalają na minimum 72 godzinną pracę centrali w trybie zasilania awaryjnego, przy zastosowaniu akumulatorów o pojemności 1800mAh. Centrala zapewnia obsługę do 16 użytkowników systemu i monitoring do 32 detektorów bezprzewodowych identyfikowanych jako niezależne linie alarmowe. Każdy użytkownik oraz każda linia mogą mieć dowolnie definiowaną nazwę o długości do 16 znaków. Możliwe jest zastosowanie centrali CB32 jako podsystemu w alarmach przewodowych. Centrala może być zasilana z linii zasilającej systemu przewodowego, a jej wyjścia alarmowe mogą być łączone do centrali przewodowej.

Cechy charakterystyczne i użytkowe centrali Elmes CB32:

- obsługa 32 bezprzewodowych detektorów - linii alarmowych o dowolnych nazwach,
- identyfikacja 16 użytkowników z definiowaniem ich nazw, w tym 4 administratorów,
- podświetlana klawiatura i wyświetlacz alfanumeryczny, diody sygnalizacyjne LED,
- uzbrajanie i rozbrajanie centrali hasłem z klawiatury lub zdalnie z użyciem pilota,
- szeroki wybór typów linii alarmowych,
- funkcjonalne tryby częściowego uzbrojenia centrali (dzienny, nocny),
- alarm napadowy (wezwanie o pomoc) aktywowany pilotem - funkcja panic,
- współpraca z telefonem GSM do powiadamiania o alarmie i monitoringu,
- pamięć 256 ostatnich zdarzeń obejmująca rodzaj zdarzenia oraz czas jego wystąpienia,
- sygnalizacja akustyczna naruszenia wejścia w linii typu „gong”,
- zwłoka na wejście aktywowana pilotem lub przez naruszenie linii opóźnionej,
- programowany czas zwłoki na „wejście” i „wyjście” w zakresie od 0 do 99 sekund,
- monitoring obecności detektorów (linii) przez centralę,
- trzy wyjścia tranzystorowe z zabezpieczeniem do 1A o definiowanym przeznaczeniu (alarmowe, sygnalizacji braku zasilania lub uzbrojenia systemu),
- programowany czas na wyjściach alarmowania (0-999s),
- antysabotażowe zabezpieczenie wyjścia przewodowego OUT1 dla sygnalizatora zewnętrznego,
- antysabotażowe zabezpieczenie przed zakłócaniem pasma radiowego,
- parametryczne (10 kOhm) wejście antysabotażowe ochrony urządzeń zewnętrznych,
- wskaźnik poziomu sygnału radiowego,
- wbudowany pod klawiaturą centrali wewnętrzny sygnalizator akustyczny 92dB,

- zasilanie napięciem stałym 9-12V, I_{max}= 150mA (zasilacz sieciowy na wyposażeniu),
- zasilanie awaryjne dwoma akumulatorami NiMH typu AA o pojemności od 1500 do 2000mAh zapewniające do 72 godzin pracy centrali (dla akumulatorów 1800mAh) po zaniku zasilania sieciowego.

OBSŁUGA CENTRALI

Codzienna obsługa systemu alarmowego z centralą CB32 polega na uzbrajaniu i rozbrajaniu systemu oraz kontroli ewentualnie sygnalizowanych stanów awaryjnych. Wykonujemy ją poprzez użycie przycisków klawiatury, których znaczenie objaśniono poniżej:

- 1,3,5,7,8,9,0 - przyciski numeryczne,
- 2▲, ◀4, 6▶, 8▼ - przyciski numeryczne i kursorów menu programowania,
- C - przycisk kasowania wyboru (cancel) i wyjścia z menu programowania,
- OK - przycisk zatwierdzenia wyboru.

Aktualny stan systemu – data i czas, tryb uzbrojenia centrali, informacje o awariach i alarmach wyświetlane są na panelu LCD i sygnalizowane diodami LED:

„**ALARM**” - świeci ciągle, gdy wystąpił alarm, pulsuje jeżeli wystąpiła awaria. Kasowanie sygnalizacji alarmu następuje po wejściu do menu głównego lub po ponownym uzbrojeniu, a kasowanie sygnalizacji awarii nastąpi po usunięciu jej przyczyny.

„**ARMED**” - świeci ciągle gdy system jest uzbrojony, pulsuje przy odliczaniu czasu na wyjście.

Sprawdzenie przyczyn alarmów lub awarii wykonujemy po wejściu do menu głównego poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku OK.

Uzbrajanie i rozbrajanie centrali (alarmu).

Uzbrajanie i rozbrajanie centrali wykonuje się przy użyciu klawiatury lub pilota. Każde rozbrojenie alarmu powoduje natychmiastowe zakończenie alarmowania (wyłączenie syren alarmowych).

1. Uzbrojenie i rozbrojenie centrali przy użyciu klawiatury.

W zależności od wybranego trybu uzbrajania centrali opisanego w pkt 8.7, możliwe są dwa sposoby uzbrajania i rozbrajania systemu przy użyciu klawiatury:

1. Wprowadzenie hasła z potwierdzeniem OK uzbraja alarm, jeżeli był wcześniej rozbrojony lub rozbraja, jeżeli był uzbrojony (tryb „dzień/noc” z pkt 8.7 nie wybrany).
2. Wprowadzenie hasła z potwierdzeniem OK umożliwia wybór jednego z czterech trybów dozoru (tryb „dzień/noc” z pkt 8.7 wybrany), jak niżej:

„**1 – rozbr.**” - rozbrojenie alarmu – na wyświetlaczu pojawia się komunikat „nieuzbrojony”. Pozostają uzbrojone tylko linie „24h” (antysabotażowe).

„**2 – uzbrój**” - uzbrojenie alarmu. Po upływie czasu zwłoki na wyjście (sygnalizowanym akustycznie i optycznie z odliczeniem czasu na panelu LCD), następuje uzbrojenie wszystkich linii alarmowych za wyjątkiem zablokowanych. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „uzbrojony”.

„**3 – dzień**” - częściowe uzbrojenie alarmu w trybie dozoru dziennego. Uzbrojone są linie zdefiniowane wcześniej jako „uzbrojone w dzień” i linie „24h”(wg pkt 3.1.). Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „tryb dzienny”.

„**4 – noc**” - częściowe uzbrojenie alarmu w trybie dozoru nocnego. Po upływie czasu zwłoki na wyjście (sygnalizowanym akustycznie i optycznie) następuje uzbrojenie wszystkich linii alarmowych, za wyjątkiem zablokowanych oraz wcześniej zdefiniowanych jako „blokowane w nocy” (wg pkt 3.1). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „tryb nocny”.

2. Uzbrojenie i rozbrojenie centrali z użyciem pilota.

Centrala CB32 może współpracować z pilotem Elmes (np. UMB100H, DWB100H, AN200H, DW200H, itp.) na dwa sposoby:

1. **Pilot uzbraja i rozbraja system alarmowy.** Naciśnięcie przycisku pilota wywoła głośny sygnał dźwiękowy (*) i rozpoczyna odliczanie czasu na wyjście. Po jego zakończeniu system uzbroi się. Kolejne naciśnięcie przycisku pilota wywoła 2 głośne dźwięki (*) i nastąpi rozbrojenie systemu. Jeśli w czasie czuwania systemu wystąpił alarm, przy rozbrajaniu z pilota usłyszymy 5 głośnych dźwięków (*). Ten tryb pracy uzyskuje się ustawiając funkcję „Pilot uzbraja / rozbraja” na (T) w pkt 8.1 funkcji serwisowych. **Uwaga!** Jeśli przy wpisywaniu pilota do pamięci użyto pierwszego przycisku, to pilot w pełni uzbraja i rozbraja system. Jeżeli użyto drugiego przycisku (dla pilotów dwu-kanałowych) - pilot przełącza pomiędzy dziennym a nocnym (częściowym) trybem uzbrojenia.
 2. **Pilot włącza tylko blokadę czasową** (zwłokę czasową na wejście) dla linii typu „blokowana pilotem” (patrz pkt 3.1). Naciśnięcie przycisku pilota wywoła dwa głośne dźwięki(*) i blokuje na czas odliczania zwłoki na wejście linie alarmowe typu „blokowana pilotem”. W tym czasie należy rozbroić system z klawiatury. Nie rozbrojenie alarmu i naruszenie linii typu „blokowana pilotem” w czasie odliczania zwłoki spowoduje wywołanie alarmu po jej upływie. Ten tryb pracy uzyskuje się ustawiając funkcję „Pilot uzbraja/rozbraja” na (N) w pkt 8.1 funkcji serwisowych.
- (*) Impulsy sygnalizacyjne można również uzyskać na zewnętrznym sygnalizatorze podłączonym do wyjścia OUT1. Wówczas impulsy na wewnętrznym sygnalizatorze stają się cichsze (patrz pkt 8.9 funkcji serwisowych).

3. Uzbrojenie systemu z pominięciem wybranych linii alarmowych.

Jeśli w trakcie uzbrajania systemu z klawiatury lub pilota jedna z linii jest załączona, reakcja systemu zależy od tego, czy linia ta jest „pomijalna” (patrz pkt 3.1.h):

- Jeżeli linia jest „pomijalna” (T) - system zapyta czy uzbroić alarm bez tej linii i da 3 dźwięki. Potwierdzenie przyciskiem OK lub pilotem wywoła 1 dźwięk i spowoduje uzbrojenie systemu z wyłączeniem czuwania w danej linii. Każdy inny przycisk lub brak reakcji z pilota anuluje uzbrojenie.
- Jeżeli linia nie jest „pomijalna” (N) - centrala daje 3 dźwięki i wyświetli komunikat: „Naruszone linie” i nazwę linii naruszonej, a system nie uzbroi się. Należy wówczas usunąć przyczynę naruszenia linii i ponownie uzbroić system.

OPIS WYBRANYCH FUNKCJI CENTRALI CB32

Wyświetlenie stanu wszystkich linii alarmowych

Centrala Elmes CB32 umożliwia sprawdzenie funkcjonowania detektorów zainstalowanych w poszczególnych liniach systemu alarmowego poprzez wyświetlenie stanu wszystkich linii jednocześnie. W tym celu należy wcisnąć przycisk 1 klawiatury, aż do ukazania się dwóch rzędów po 16 punktów obrazujących stan wszystkich 32 detektorów obsługiwanych przez centralę. Każde aktywowanie transmisji alarmowej sygnalizowane jest pojawieniem się znaku ”*” na pozycji odpowiadającej numerowi linii alarmowej, w której wprowadzony jest dany detektor. Aktywowanie sabotażu wyświetli znak „S”. Wyjście z tego trybu następuje także przyciskiem 1 klawiatury.

Ochrona antysabotażowa urządzeń zewnętrznych

Podłączenie wyłączników antysabotażowych urządzeń zewnętrznych (np. TAMPER dialera telefonicznego) wg schematu z rysunku 2 pozwala na ochronę antysabotażową tych urządzeń. Przecięcie lub zwarcie przewodu antysabotażowego wywołuje alarm w linii 32 centrali. Jeżeli zacisk TAMP nie jest wykorzystany, należy go połączyć z zaciskiem GND rezystorem 10 kOhm.

Współpraca z telefonem GSM.

Centrala CB32 może współpracować z telefonem GSM służącym do powiadamiania o alarmie i innych zdarzeniach. Komunikaty SMS o alarmie, uzbrojeniu, rozbrojeniu oraz zaniku i powrocie zasilania sieciowego centrala wysyła na jeden lub dwa numery telefoniczne z podaniem źródła zdarzenia. Dodatkowo, w przypadku alarmu centrala wykonuje połączenie telefoniczne do tych numerów (powiadomienie w postaci CLIP). Może również współpracować z centrum monitoringu GSM poprzez odpowiadanie na jego sygnały testowe i cykliczne wysyłanie CLIP-a kontrolnego. Centrala współpracuje z telefonem akceptującym tzw. komendy AT, np. Siemens, Sony-Ericsson, patrz. pkt 7.6. Aktualna lista telefonów GSM rekomendowanych do współpracy z centralą CB32 jest publikowana na stronie producenta: www.elmes.pl.

Połączenie telefonu GSM z centralą CB32 wykonuje się specjalnym przewodem z ładowarką do telefonu, który można zamówić u sprzedawcy centrali.

MENU GŁÓWNE

Aby wejść do menu głównego należy przycisnąć przycisk OK na dłużej niż 2 sekundy. Przeglądanie wykonujemy posługując się kursorami klawiatury. Nie użycie klawiatury

przez czas dłuższy niż dwie minuty powoduje wyjście z menu i powrót do wyświetlania bieżącego stanu centrali na panelu LCD.

Przeglądanie pamięci alarmów.

W tym menu przeglądamy ostatnie alarmy: datę, godzinę oraz linię, która je wywołała. Kursorami ▲▼ wybieramy odpowiednio późniejsze i wcześniejsze zdarzenie, a kursorami ◀▶ zmieniamy sposób wyświetlenia źródła alarmu z numerycznego na opisowy, np.: linia nr 5 ↔ kuchnia.

Sprawdzenie awarii.

To menu przeznaczone jest do odczytania przyczyn awarii sygnalizowanych przez centralę pulsowaniem diody „ALARM”. Awarie sygnalizowane w centrali to:

- Awaria (brak) zasilania sieciowego,
- Awaria (także brak, rozładowanie lub uszkodzenie) akumulatora,
- Brak łączności z detektorem,
- Rozładowana bateria w detektorze,
- Brak komunikacji z telefonem GSM.

Kursorami ▲▼ przeglądamy przyczyny kolejnych awarii, jeśli jest ich więcej. Po ustaleniu rodzaju awarii i jej usunięciu pulsacja diody „ALARM” ustaje.

Edycja i programowanie funkcji serwisowych.

Wejście do menu „Funkcje serwisowe” jest możliwe tylko, jeżeli centrala nie jest uzbrojona. Po wejściu do tego menu należy podać hasło (fabryczne hasło użytkownika nr 1 to „0000”) i zatwierdzić przyciskiem OK. Wyjścia z menu i kasowanie błędów wykonywane są przyciskiem C. Użytkownicy o numerach 1-4 (administratorzy) mają dostęp do wszystkich funkcji, natomiast pozostali użytkownicy tylko do funkcji 1-2. Dostępne w tym menu funkcje opisane są poniżej.

1. Zmiana hasła użytkownika

Funkcje serwisowe → Zmiana hasła

To menu pozwala na zmianę własnego hasła. Hasła pozostałych użytkowników zmieniamy w menu „Użytkownicy” (patrz pkt 5). Po wejściu do tego menu, na wezwanie „Podaj hasło”, podajemy nowe hasło od 3 do 6 cyfr, a następnie przyciskamy OK. Na wezwanie „Powtórz hasło” ponownie wprowadzamy nowe hasło i przyciskamy OK. Nowe hasło zastępuje stare. W przypadku wprowadzenia hasła istniejącego lub błędnego wyświetli się komunikat „Złe hasło”.

2. Przeglądanie pamięci zdarzeń

Funkcje serwisowe → Przeglądanie pamięci zdarzeń

To menu pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących ostatnich 256 zdarzeń (alarmy, awarie, uzbrojenia, rozbrojenia, błędy, etc.), jakie wystąpiły w systemie. Pamięć zdarzeń nie jest edytowalna i umożliwia jedynie podgląd szczegółów zdarzeń w kolejności ich występowania. Kursorami ▲▼ wybieramy odpowiednio później-

sze i wcześniejsze zdarzenie, kursorami ◀▶ zmieniamy sposób wyświetlenia źródła zdarzenia, np.: linia nr 5 ↔ kuchnia, użytkownik nr 3 ↔ Jan Kowalski, itp.

3. Ustawienia linii alarmowych

3.1. Rodzaj linii.

Funkcje serwisowe → Ustawienia linii → Rodzaj linii

W tym menu określamy sposób funkcjonowania linii w centrali Elmes CB32. Po wejściu do tego menu kursorami ▲▼ wybieramy linię, a kursorami ◀▶ przełączamy pomiędzy wyświetlaniem numeru lub nazwy linii, np.: linia nr 1 ↔ kuchnia. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK, kursorami ▲▼ wybieramy jedną z funkcji opisanych poniżej. Włączenie funkcji (T) lub wyłączenie (N) wykonujemy przyciskiem OK. Wychodząc z menu wyboru funkcji linii wykonujemy przyciskiem C.

- | | |
|------------------------|--|
| a) „zablokowana” | - linia zablokowana (trwale wyłączona), |
| b) „24h” | - linia 24-godzinna, np. antysabotażowa (trwale uzbrojona), |
| c) „uzbrojona w dzień” | - linia uzbrajana w trybie wyboru dozoru dziennego, |
| d) „blokowana w nocy” | - linia blokowana w trybie wyboru dozoru nocnego, |
| e) „blokowana pilotem” | - linia wejściowa ze zwłoką załączaną pilotem, |
| f) „opóźniona” | - standardowa linia wejściowa ze zwłoką, |
| g) „gong” | - linia z sygnalizacją dźwiękową naruszenia wejścia „gong”, |
| h) „pomijalna” | - linia pozwalająca na pozostawienie jej nieuzbrojonej, jeżeli przy uzbrajaniu systemu była naruszona. |

Standardowo linia czuwa, gdy system jest „uzbrojony” lub w trybie „noc” a nie czuwa, gdy system jest w trybie „rozbrojony” lub „dzień”.

Uwaga! Linie mogą mieć włączoną więcej niż jedną funkcję, lecz niektóre z nich się wykluczają. W takim przypadku tylko jedno ustawienie ma znaczenie, np.:

- jeżeli linia jest „zablokowana”, wszystkie pozostałe ustawienia nie mają znaczenia,
- jeżeli linia jest „24h”, to ustawienia typu „uzbrajana w dzień”, „blokowana w nocy”, „opóźniona” czy „pomijalna” nie mają znaczenia.

Przykłady ustawień rodzajów linii alarmowych:

- linia typu „blokowana pilotem”: po naciśnięciu pilota następuje odliczanie „czasu na wejście” kiedy to linia jest nieaktywna. Naruszenie jej w tym czasie nie wywoła alarmu natychmiast, ale dopiero po upływie „czasu na wejście”. Daje to użytkownikowi czas na rozbrojenie alarmu.
- linia „opóźniona”: po jej naruszeniu następuje odliczanie „czasu na wejście”, przed upływem którego musimy rozbroić system, aby nie wywołać alarmu.
- linia typu „gong”: generuje dwukrotny sygnał dźwiękowy przy jej naruszeniu (np.: sygnał o wejściu do sklepu). Często jest to także linia typu „blokowana pilotem”.
- linia dozoru piwnic może być linią „uzbrojoną w dzień”,
- linia pomijalna pozwala na uzbrojenie alarmu z pozostawieniem otwartego okna chronionego detektorem CTX3H lub CTX4H (patrz „Uzbrajanie systemu”).

3.2. Nazwa linii.

Funkcje serwisowe → Ustawienia linii → Nazwy linii

To menu pozwala przypisać każdej linii dowolną, 16-znakową nazwę, np.: kuchnia, salon, biuro, korytarz, Pokój Marka, itp. Dozwolone są duże i małe litery, małe litery polskie, cyfry oraz znaki: spacji i „-./”

Po wejściu do tego menu kursorami ▲▼ wybieramy numer linii i zatwierdzamy przyciskiem OK. Następnie kursorami ◀▶ wybieramy kolejne litery nazwy, a kursorami ▲▼ przeszukujemy tablicę znaków. Całą nazwę zatwierdzamy przyciskiem OK. Wychodzimy z menu przyciskiem C.

3.3. Wprowadzanie detektorów.

Funkcje serwisowe → Ustawienia linii → Wprowadzanie detektorów

Po wejściu do tego menu kursorami ▲▼ wybieramy numer linii, a kursorami ◀▶ przełączamy się pomiędzy wyświetlaniem numeru lub nazwy linii, np.: linia 1 ↔ kuchnia. Zatwierdzamy wybór linii przyciskiem OK. Jeżeli w linii jest wcześniej wprowadzony detektor, na panelu LCD pojawi się komunikat „OK-skasuj”. Naciśnięcie przycisku OK kasuje detektor w linii. Jeżeli linia jest już wolna, na panelu pojawi się komunikat „OK-programuj”. Naciśnięcie przycisku OK rozpoczyna procedurę wprowadzania detektora. W odpowiedzi na komunikaty „oczekuję 1 transmisji” i „oczekuję 2 transmisji” wymuszamy w detektorze dwie kolejne transmisje alarmowe (*) i po prawidłowym wprowadzeniu detektora otrzymujemy komunikat „OK-zakończono”. Przciskamy OK i wychodzimy z menu. Błędy sygnalizowane są dźwiękowo (3x beep) i komunikatem „Błąd programowania”. Wychodzimy z menu przyciskiem C.

(*) W detektorze **PTX50** ustawiamy tryb „Test” i ruchem dłoni przed soczewką wywołujemy transmisje. W detektorach **CTX3H** i **CTX4H** poprzez odsuwanie magnesu od strony kontaktronu szklanego. W **RP501** przez otwarcie jednego z wejść (RP501 może zająć 1, 2, 3 lub 4 sąsiednie linie). W **GBX1** transmisje programujące detektor pojawiają się przez chwilę po załączeniu baterii zasilającej. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach tych urządzeń.

3.4. Test radia.

Funkcje serwisowe → Ustawienia linii → Test radia

Do oceny poziomu sygnałów radiowych odbieranych przez centralę z instalowanych detektorów, zwłaszcza tych najbardziej oddalonych, służy funkcja „Test radia” przedstawiająca poziom odbieranego sygnału w formie szesnastopunktowej skali wyświetlanej na panelu LCD.

Aby ocenić poziom odbieranego sygnału, należy pobudzić detektory do wysłania transmisji alarmowych. Im większa odległość detektora od centrali i większe utrudnienia w propagacji fal radiowych, tym poziom odbieranego sygnału jest niższy. Jeżeli jest on mniejszy niż trzy punkty, to połączenie to nie gwarantuje pewności alarmowania i należy zmienić położenie detektora lub centrali tak, aby ten poziom zwiększyć, albo zastosować przekaźnik radiowy (repeater) Elmes TRX.

Funkcja „Test radia” pozwala również ocenić poziom lokalnych sygnałów radiowych w paśmie 433,92MHz, które mogą zakłócać działanie systemu alarmowego. Test ten przeprowadzamy przed wykonaniem trwałej instalacji lub poszukując przyczyn małego zasięgu detektorów. W tym celu bez uaktywniania detektorów bezprzewodowych obserwujemy wskazania na panelu LCD centrali. Częste lub ciągle obecne sygnały radiowe sygnalizowane na wyświetlaczu centrali wskazują na obecność w pobliżu innych urządzeń radionadawczych działających na tej samej częstotliwości. Jeżeli poziom tych sygnałów przekracza trzy punkty, a częstość ich występowania jest duża, należy liczyć się z trudnościami w uzyskaniu dobrego zasięgu pracy detektorów.

4. Ustawienia wyjść.

Funkcje serwisowe → **Ustawienia wyjść**

W tym menu określamy przeznaczenie wyjść przewodowych centrali. Wyjście przewodowe OUT1 jest przeznaczone wyłącznie do podłączenia sygnalizatora zewnętrznego i może być kontrolowane antysabotażowo (patrz pkt 8.4 funkcji serwisowych). Dodatkowo na tym wyjściu mogą pojawiać się impulsy sygnalizujące użycie pilota. Przeznaczenie wyjść przewodowych OUT 2-3 może być następujące:

- „alarmowe” - do podłączenia zewnętrznych urządzeń sygnalizacji alarmu, np. sygnalizatora zewnętrznego, z programowanym czasem alarmowania 0-999s (patrz pkt 6.4 funkcji serwisowych), dające zwarcie do masy GND, jeżeli system jest uzbrojony,
- „awaria zasilania” - sygnalizacja braku zasilania sieciowego 230V poprzez zwarcie do masy GND,
- „uzbrojenie” - sygnalizacja uzbrojenia dająca zwarcie do masy GND, jeżeli system jest uzbrojony.

Przykład: jeżeli na wyjściu OUT 2 wybrana zostanie sygnalizacja „uzbrój/rozbrój” i podłączymy do niego zewnętrzny LED, żarówkę, itp. z własnym zasilaniem, to po uzbrojeniu systemu LED będzie świecić tak długo, jak długo system jest uzbrojony, stanowiąc dodatkową informację lub ostrzeżenie. Tryb sygnalizacji „uzbrój/rozbrój” może być także wykorzystany do sterowania np. zamknięciem i otwarciem rolet okiennych z zastosowaniem sterownika rolet Elmes ST100HGR.

Rodzaj sygnalizacji na wyjściach OUT 2-3 ustalamy poprzez wejście do menu, wybranie kursorami ▲▼ numeru wyjścia i rodzaju sygnalizacji i zatwierdzenie OK.

5. Wprowadzanie, edycja i usuwanie użytkownika

Funkcje serwisowe → **Użytkownicy**

Centrala Elmes CB32 umożliwia wprowadzenie do 16 użytkowników systemu alarmowego, każdy z własnym hasłem, nazwą i pilotem. Po wejściu do tego menu i wybraniu kursorami ▲▼ użytkownika o danym numerze lub nazwie, na panelu pojawi się jego status:

- „Aktywny” - użytkownik ma wprowadzone hasło i/lub pilota - może uzbroić i rozbroić system.

„Nieaktywny” - użytkownik nie ma wprowadzonego ani hasła, ani pilota - nie może uzbrajać/rozbrajać systemu.

Kursory ◀▶ przełączają pomiędzy wyświetlaniem numeru użytkownika, a jego nazwą, np.: użytkownik nr 3 ↔ Jan Kowalski. Po wybraniu użytkownika i naciśnięciu OK przechodzimy do menu edycji:

5.1. Wprowadzenie lub zmiana hasła użytkownika.

Funkcje serwisowe → **Użytkownicy** → **Hasło**

Postępujemy tak jak w pkt 1 menu – „Zmiana hasła użytkownika”.

5.2. Zmiana nazwy użytkownika.

Funkcje serwisowe → **Użytkownicy** → **Nazwa**

Postępujemy tak jak w pkt 3.2 menu – „Ustawienia nazw linii”

5.3. Wprowadzania i usuwanie pilota.

Funkcje serwisowe → **Użytkownicy** → **Pilot**

W tym menu programujemy lub usuwamy użytkownikowi pilota - postępujemy tak jak w pkt 3.3 menu – „Wprowadzanie detektorów”.

Aby wprowadzić nowego użytkownika należy wybrać pierwszy wolny (nieaktywny) numer użytkownika (1-16), a następnie wpisać mu hasło (od 3 do 6 cyfr) lub pilota.

Aby usunąć użytkownika należy usunąć mu pilota w menu „Pilot” a jego hasło ustawić na puste: tzn. przy wprowadzaniu hasła dwukrotnie nacisnąć OK. Na zapytanie „OK-usuń hasło” ponownie wciskamy OK otrzymując komunikat „Hasło usunięte”. Użytkownik staje się nieaktywny.

UWAGA! Użytkownicy 1-4 to tzw. administratorzy mający dostęp do wszystkich funkcji, natomiast pozostali użytkownicy - tylko do funkcji serwisowych numer 1 i 2 (mogą tylko zmienić swoje hasło i przeglądnąć pamięć zdarzeń).

6. Ustawianie czasów.

6.1. Ustawienia daty i zegara.

Funkcje serwisowe → **Ustawianie czasów** → **Zegar**

Wejście do tego menu pozwala na ustawienie daty i czasu. Kursorami ▲▼ oraz ◀▶ ustawiamy aktualną datę i czas, a następnie zatwierdzamy przyciskiem OK. Wychodzimy z menu programowania przyciskiem C.

6.2. Czas na wejście (0..99s).

Funkcje serwisowe → **Ustawianie czasów** → **Czas na wejście**

To menu pozwala na ustawienie czasu zwłoki w aktywacji alarmu (w sekundach od 0 do 99), potrzebnej na wejście do obiektu i wyłączenie dozoru. Przy użyciu kursorów ustawiamy żądany czas i zatwierdzamy przyciskiem OK.

6.3. Czas na wyjście (0..99s).

Funkcje serwisowe → **Ustawianie czasów** → **Czas na wyjście**

To menu pozwala na ustawienie czasu potrzebnego na wyjście z obiektu po uzbrojeniu alarmu z klawiatury (od 0 do 99 s) lub pilota. Przy użyciu kursorów ustawiamy żądany czas i zatwierdzamy przyciskiem OK.

6.4 Czas alarmowania na wyjściach 1 do 3 (0..999s).

Funkcje serwisowe → **Ustawianie czasów** → **Czas alarmu OUT1**

To menu pozwala na ustawienie czasu alarmowania (w sekundach od 0 do 999) na wyjściach alarmowych OUT1..3. Trzy cyfry w prawej części wyświetlacza określają w sekundach aktualny czas alarmowania na wyjściu. Przy użyciu kursorów ustawiamy żądany czas i zatwierdzamy go przyciskiem OK. Czas alarmowania na wyjściu OUT1 i na wbudowanym sygnalizatorze jest ten sam.

UWAGA! Trzykrotne wywołanie alarmu w tej samej linii powoduje zablokowanie tej linii do chwili ponownego rozbrojenia/uzbrojenia systemu.

7. Powiadomienie telefonem GSM.

To menu pozwala na definiowanie parametrów powiadomień o alarmach i innych zdarzeniach wysyłanych przez telefon GSM współpracujący z centralą CB32.

7.1. Numer telefonu centrum SMS.

Funkcje serwisowe → **Powiadom. GSM** → **Tel. centrum SMS**

W tym menu wpisujemy numer telefonu centrum usług SMS danego operatora poprzedzony numerem kierunkowym kraju, ale bez znaku „+” na początku, np. w Polsce mogą to być następujące numery:

Era GSM	48602951111
Plus GSM	48601000310
IDEA Centertel	48501200777

7.2. Numer pierwszego telefonu.

Funkcje serwisowe → **Powiadom. GSM** → **Telefon nr 1**

W tym menu wpisujemy numer pierwszego telefonu, na który będziemy wysyłać SMS lub telefonować (funkcja CLIP). Wpisany numer musi być poprzedzony numerem kierunkowym kraju, ale bez znaku „+”. Dla Polski będzie to: 48xxxxxxx.

7.3. Numer drugiego telefonu.

Funkcje serwisowe → **Powiadom. GSM** → **Telefon nr 2**

Jak wyżej dla drugiego telefonu.

7.4. Numer telefonu, do którego wysyłany jest CLIP kontrolny.

Funkcje serwisowe → **Powiadom. GSM** → **Telefon kontrolny**

W tym menu określamy numer telefonu centrum monitoringu GSM, do którego centrala dzwoni w celach kontrolnych. Test centrali CB32 może odbywać się na dwa sposoby:

- centrala monitoringu GSM dzwoni do CB32, która odrzuca rozmowę po 3-4 sekundach (CLIP kontrolny w pkt 7.8. wyłączony),

- jak poprzednio, lecz po odrzuceniu rozmowy centrala CB32 oddzwania do centrum monitoringu. Dodatkowo, dzwoni do centrum monitoringu z częstotliwością określoną w pkt. 7.5 (CLIP kontrolny w pkt 7.8. włączony).

7.5. Częstotliwość wywołań kontrolnych CLIP.

Funkcje serwisowe → **Powiadom. GSM** → **CLIP kontrolny [min]**

W tym menu określamy jak często - co ile minut - centrala ma dzwonić w celach kontrolnych na numer telefonu określony w pkt. 7.4. Maksymalna wartość to 999 minut. Aby funkcja była aktywna, CLIP kontrolny w pkt 7.8. musi być włączony.

7.6. Typ telefonu podłączonego do centrali.

Funkcje serwisowe → **Powiadom. GSM** → **Typ telefonu**

W tym menu określamy typ telefonu podłączonego do centrali CB32. Poniższa lista jest stale rozszerzana. Aktualna lista telefonów rekomendowanych do współpracy z centralą CB32 znajduje się na stronie www.elmes.pl.

Symbol na wyświetlaczu	Model telefonu
„SIE C45”	SIEMENS C45
„SIE C60”	SIEMENS C60
„SE T68”	SONY ERICSSON T68, T230

Z uwagi na różną budowę złącz w telefonach, każda z tych trzech grup wymaga stosowania innego rodzaju kabelka łączącego telefon z centralą.

7.7. Treść komunikatów SMS.

Funkcje serwisowe → **Powiadom. GSM** → **Treść SMS**

W tym menu definiujemy treść 10 komunikatów SMS (kodów ID) wysyłanych po wystąpieniu jednego z 10 typów zdarzeń (alarmy, uzbrojenia i rozbrojenia, zanik i powrót zasilania). Każdy kod ID składa się z czterech dowolnych znaków, z wyjątkiem małych liter i znaków języka polskiego (ą,ę...). Aby centrala wysyłała kody ID zamiast standardowych komunikatów słownych, np.: „Alarm włamaniowy: Kuchnia”, należy w pkt 7.8 włączyć funkcję **Kody ID na tel.1** i/lub **Kody ID na tel.2**.

7.8. Pozostałe ustawienia powiadomienia GSM.

Funkcje serwisowe → **Powiadom. GSM** → **Inne parametry** →

- **SMS alarmowy na tel.1** czy wysyłać SMS na tel.1 po wystąpieniu alarmu,
- **SMS o uzbrojeniu na tel.1** czy wysyłać SMS na tel.1 przy uzbrajaniu i rozbrajaniu,
- **SMS o zasilaniu na tel.1** czy wysyłać SMS na tel.1 przy zaniku i powrocie zasilania,
- **SMS alarmowy na tel.2** czy wysyłać SMS na tel.2 po wystąpieniu alarmu,
- **SMS o uzbrojeniu na tel.2** czy wysyłać SMS na tel.2 przy uzbrajaniu i rozbrajaniu,
- **SMS o zasilaniu na tel.2** czy wysyłać SMS na tel.2 przy zaniku i powrocie zasilania,
- **CLIP na tel.1** czy wykonać połączenie alarmowe (CLIP) do telefonu 1,
- **CLIP na tel.2** czy wykonać połączenie alarmowe (CLIP) do telefonu 2,
- **CLIP kontrolny** czy wykonywać połączenia kontrolne (CLIP) do telefonu z pkt 7.4,

→ **Kody ID na tel.1** włączenie funkcji powoduje, że w SMS wysyłanym na tel. 1 zamiast komunikatów słownych znajdzie się kod ID zdefiniowany w pkt. 7.6. poszerzony o numer linii, która wywołała alarm, np.: „#001 31” - zdarzenie o kodzie #001 wywołane w linii 31.

→ **Kody ID na tel.2** jak wyżej, lecz dla telefonu numer 2.

8. Pozostałe funkcje.

To menu zawiera pozostałe funkcje do konfiguracji systemu alarmowego. Przycisk OK na przemian włącza (T) i wyłącza (N) daną funkcję.

8.1. Uzbrajanie i rozbrajanie alarmu pilotem.

Funkcje serwisowe → **Pozostałe funkcje** → **Pilot uzbraja / rozbraja**

Włączenie tej funkcji pozwala każdemu użytkownikowi wyposażonemu w pilot na zdalne uzbrajanie i rozbrajanie alarmu. Po włączeniu tej funkcji ciągle możliwe jest także uzbrajanie i rozbrajanie alarmu hasłem z klawiatury.

Wyłączenie funkcji powoduje, że pilot tylko załącza zwłokę na wejście w linii typu „blokowana pilotem” (pkt 3.1.e).

8.2. Zabezpieczenie przed zakłóceniem pasma radiowego.

Funkcje serwisowe → **Pozostałe funkcje** → **Sabotaż radiowy**

Po włączeniu tej funkcji (T), centrala monitoruje pasmo radiowe i w przypadku celowej lub przypadkowej próby jego zakłócenia wywołuje alarm sabotażowy w linii 31.

8.3. Kontrola łącza radiowego.

Funkcje serwisowe → **Pozostałe funkcje** → **Kontrola łącza radiowego**

Funkcja ta po wybraniu (T) umożliwi monitoring obecności detektorów. Cyklicznie wysyłane transmisje kontrolne z detektorów (za wyjątkiem CTX3H) odbierane są przez centralę CB32. Brak takiego sygnału z danego detektora trwający dłużej niż dobę powoduje włączenie sygnalizacji awarii (pulsująca dioda „ALARM”).

8.4. Kontrola wyjścia alarmowego nr 1.

Funkcje serwisowe → **Pozostałe funkcje** → **Kontrola OUT1**

Wyjście OUT1, przeznaczone domyślnie do podłączenia sygnalizatora zewnętrznego, zabezpieczone jest antysabotażowo przed odcięciem lub zwarcie do masy. Ta funkcja pozwala aktywować to zabezpieczenie. Odcięcie lub zwarcie do masy przewodu łączącego to wyjście z sygnalizatorem zewnętrznym wywoła alarm sabotażowy w linii 32.

8.5. Alarmowanie sygnalizatorem wewnętrznym.

Funkcje serwisowe → **Pozostałe funkcje** → **Alarm na wewn. sygnał.**

To menu pozwala włączyć i wyłączyć alarmowanie wbudowanym sygnalizatorem.

8.6. Sygnalizacja awarii i braku akumulatorów.

Funkcje serwisowe → **Pozostałe funkcje** → **Sygnalizacja awarii AKU**

To menu pozwala wyłączyć sygnalizację awarii akumulatora. Jest to zalecane w przypadku, gdy nie stosuje się akumulatorów (np. przy współpracy centrali z przewodowymi systemami alarmowymi lub zasilaczem buforowym z własnym akumulatorem).

8.7. Wybór trybu uzbrajania i rozbrajania alarmu z klawiatury.

Funkcje serwisowe → **Pozostałe funkcje** → **Tryb dzień/noc**

Pozostawienie funkcji wyłączonej (N) powoduje, że przy uzbrajaniu i rozbrajaniu alarmu brak jest możliwości wyboru trybu dziennego i nocnego uzbrojenia alarmu. Aktywowanie tej funkcji (T) spowoduje, że po wprowadzeniu hasła i przyciśnięciu OK, pojawi się dodatkowe menu umożliwiającego wybór jednego z 4 trybów dozoru (patrz „Uzbrajanie i rozbrajanie centrali”).

UWAGA! Jeśli przy wpisywaniu pilota dwukanałowego do pamięci użyto pierwszego przycisku, to pilot w pełni uzbraja i rozbraja system. Jeżeli użyto drugiego przycisku to pilot przełącza pomiędzy dziennym a nocnym trybem uzbrojenia.

8.8. Włączenie funkcji alarmu napadowego lub wezwania o pomoc.

Funkcje serwisowe → **Pozostałe funkcje** → **Antynapad**

Włączenie tej funkcji (T) pozwala użytkownikowi wyposażonemu w pilot na włączenie alarmu napadowego lub wezwanie pomocy poprzez dłuższe niż dwie sekundy naciśnięcie przycisku pilota. Centrala rozpoczyna alarmowanie na wyjściu OUT1, rejestruje zdarzenie jako alarm napadowy z nazwą użytkownika, który wywołał alarm, a przy podłączeniu telefonu GSM wysyła odpowiedni komunikat SMS. Wyłączenie alarmu napadowego następuje po wprowadzeniu hasła lub pilotem przy włączonej funkcji „pilot uzbraja/rozbraja” (pkt 8.1).

8.9. Zewnętrzna sygnalizacja użycia pilota.

Funkcje serwisowe → **Pozostałe funkcje** → **Beep zewnętrzny**

Przy wyłączonej funkcji centrala sygnalizuje użycie pilota dźwiękami beep tylko na wewnętrznym sygnalizatorze. Po włączeniu tej funkcji dźwięki beep pojawiać się będą także na sygnalizatorze zewnętrznym, natomiast na wewnętrznym będą cichsze.

8.10. Sygnalizacja dźwiękowa z wewnętrznego sygnalizatora.

Funkcje serwisowe → **Pozostałe funkcje** → **Beep klawiatury**

Ta funkcja pozwala wyłączyć wszystkie dźwięki beep generowane na wewnętrznym sygnalizatorze za wyjątkiem sygnału alarmowania, który można wyłączyć wg pkt 8.5.

8.11. Sygnalizacja dźwiękowa odliczania zwłoki na wejście.

Funkcje serwisowe → **Pozostałe funkcje** → **Odliczanie wejścia**

Po włączeniu tej funkcji, odliczanie zwłoki na wejście sygnalizowane jest nie tylko na wyświetlaczu LCD, lecz także akustycznie.

ZEROWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA 1.

W przypadku zapomnienia hasła i braku możliwości wejścia do menu serwisowego, można przywrócić użytkownikowi nr 1 hasło fabryczne „0000”. W tym celu należy:

1. Otworzyć obudowę (uwaga na alarm sabotażowy otwarcia obudowy), wyciągnąć akumulatory i rozłączyć zasilanie,
2. Zewrzeć punkty RESET znajdujące się w lewym górnym rogu płytki drukowanej,
3. Włączyć zasilanie i rozewrzeć punkty RESET.

Hasło użytkownika 1 ustawia się na „0000”, linia 32 zostaje zablokowana, a kontrola antysabotażowa wyjścia OUT1 wyłączona. Pozostałe ustawienia pozostają bez zmian.

PROJEKTOWANIE SYSTEMU ALARMOWEGO

Czynności związane z projektowaniem, a następnie instalacją bezprzewodowego systemu alarmowego z centralą Elmes CB32 należy rozpocząć od starannego zaplanowania rozmieszczenia detektorów, centrali i sygnalizatora zewnętrznego. W każdym chronionym pomieszczeniu powinien znajdować się bezprzewodowy detektor ruchu Elmes PTX50 i dodatkowo do ochrony wybranych okien i drzwi bezprzewodowy detektor otwarcia i zamknięcia Elmes CTX3H lub CTX4H. W celu sygnalizacji rozbicia szyb należy stosować bezprzewodowy detektor Elmes GBX1. Przy instalacji detektorów należy posługiwać się instrukcjami dostarczonymi wraz z tymi urządzeniami.

Zaleca się instalować urządzenia w miejscach sprawdzonych pod względem pewności połączenia radiowego z centralą alarmową jeszcze przed wykonaniem trwałej instalacji. Pomocna jest tutaj funkcja wizualizacji poziomu sygnału radiowego odbieranego przez centralę z bezprzewodowych detektorów (Test radia – pkt 3.4). Jeżeli poziom sygnału jest zbyt słaby (podświetlone tylko 1-2 pola skali), należy zmienić miejsce instalacji detektora tak, aby ilość podświetlonych pól na skali wzrosło do minimum 3-4. W skrajnych przypadkach słabego odbioru należy zastosować repeater Elmes TRX.

W każdym przypadku ustalenie miejsca instalacji centrali CB32 ma charakter indywidualny dla danego obiektu. Miejsce to powinno być chronione detektorem lub niedostępne dla osób postronnych. Szczególnie zalecanym rozwiązaniem rozbrojenia systemu alarmowego (wyłączenia czuwania) jest załączenie zwłoki czasowej pilotem z zewnątrz obiektu. Pozwala to na bezpieczne otwarcie drzwi wejściowych, dojście do klawiatury i rozbrojenie systemu poprzez wprowadzenie hasła. Zaprogramowany przez instalatora czas na wejście powinien być wystarczająco długi, aby pozwolić użytkownikowi na spokojne dojście do klawiatury centrali i wprowadzenie hasła.

Centrala CB32 może być również instalowana w dowolnym innym miejscu, np. w sypialni, gabinecie, oddalonym pokoju z uzbrajaniem i rozbrajaniem alarmu poprzez użycie pilota z zewnątrz obiektu. Użycie pilota sygnalizowane jest wtedy głośnymi sygnałami dźwiękowymi na wewnętrznym lub zewnętrznym sygnalizatorze.

Możliwe jest także uzbrajanie alarmu w trybie dozoru nocnego tj. z wybranymi pomieszczeniami (np. sypialnia, korytarz) wyłączonymi z dozoru, lub dziennego, w którym tylko wybrane pomieszczenia (np. piwnica, garaż) są dozoruwane. Można to

wykonywać z klawiatury, lecz także z pilota. Wszystkie parametry systemu alarmowego ustala się w trakcie programowania funkcji serwisowych centrali CB32.

ZASILANIE CENTRALI

Włączenie zasilania w centrali CB32 rozpoczynamy od przykręcenia przewodów zasilających zasilacza sieciowego dostarczonego w komplecie z centralą i włączeniu go do sieci 230V, a następnie zainstalowaniu dwóch akumulatorów NiMH typu AA zgodnie z biegunowością oznaczoną w gniazdach instalacyjnych.

UWAGA! W centrali należy stosować wyłącznie akumulatory niklowo-wodorkowe NiMH typu AA o zalecanej pojemności od 1500 do 2000 mAh.

Zastosowanie akumulatorów o pojemności mniejszej niż zalecana nie gwarantuje 72 godzin pracy przy braku zasilania sieciowego. Po pierwszych 25-30 godzinach pracy centrali z włożonymi nowymi akumulatorami (czas pierwszego ładowania), należy rozłączyć zasilacz sieciowy i pozostawić centralę w tym stanie aż do rozładowania akumulatorów, co będzie sygnalizowane wyłączeniem panelu LCD. Czynność ta powtórzona dwukrotnie pozwoli na uzyskanie maksymalnej pojemności akumulatorów.

Po włączeniu zasilania na panelu LCD pojawia się początkowa data i czas (dzień i miesiąc, godzina: minuta) i stan: „nieuzbrojony”. Pulsujący LED „ALARM” sygnalizuje awarię akumulatorów. Po ich włożeniu i wstępnym naładowaniu sygnalizacja ta ustaje. Przy współpracy centrali Elmes CB32 z przewodowymi systemami alarmowymi posiadającymi zasilanie awaryjne, możliwe jest zasilanie centrali z linii zasilającej 13,6V przeznaczonej do zasilania urządzeń przewodowych (czujek, sygnalizatorów, itp.). Jednak w takim przypadku oraz przy zasilaniu centrali z zasilacza buforowego nie można instalować akumulatorów w centrali i należy wyłączyć sygnalizację awarii akumulatorów (pkt 8.6 funkcji serwisowych).

Producent dostarcza centralę z domyślnie zablokowaną linią 32 (antysabotażową) i wyłączoną kontrolą antysabotażową wyjścia OUT1. Pozwala to podłączyć przewody sygnalizatora zewnętrznego i zasilania bez wywołania alarmu sabotażowego. Po wykonaniu tych połączeń i włożeniu akumulatorów antysabotaż należy uaktywnić.

PRZYKŁADOWA INSTALACJA SYSTEMU Z CENTRALĄ CB32


Na rysunku na następnej stronie pokazany jest przykład systemu alarmowego, w którym zastosowano: detektory bezprzewodowe ruchu - PTX50, otwarcia i zamknięcia - CTX3H i CTX4H, rozbicia szyby - GBX, pilot UBM100H do załączania zwłoki na wejście oraz alarmu napadowego, zewnętrzny sygnalizator przewodowy, dialer telefoniczny lub telefon GSM oraz centralę Elmes CB32. Zaleca się zasilanie takiego systemu alarmowego z sieciowego zasilacza buforowego.

INSTALACJA CENTRALI ELMES CB32

Centralę należy instalować na ścianie na wysokości 1,20 do 1,40m, dogodnej dla obsługi przez użytkownika. Przewody podłączeniowe do listwy zaciskowej na płycie elektronicznej centrali należy prowadzić w przeznaczonych do tego celu zagłębieniach obudowy, a następnie przełożyć przez duży otwór w jej dolnej części.

Opisana dalej procedura konfigurowania przykładowego systemu alarmowego zakłada, że użytkownik będzie używał pilota do załączania zwłoki na wejście. Zaleca się wykonanie podstawowych ustawień, wprowadzenie detektorów i pierwsze testy w jednym wspólnym miejscu (np. na stole) przed finalną instalacją w pomieszczeniach.

1. Centralę CB32 rozpakować, podłączyć zasilacz sieciowy i włożyć akumulatory (koniecznie najpierw zasilacz) zgodnie z zaznaczoną biegunowością.
2. Przyciskając dłużej OK wejść do funkcji serwisowych (hasło początkowe: 0000) i ustawić aktualną datę i czas (pkt 6.1 edycji funkcji). Wprowadzić nowe hasło (wg pkt 5), nazwę pierwszego użytkownika oraz wprogramować pilot użytkownikowi.



3. Detektory bezprzewodowe Elmes PTX50 (ruchu), CTX3H lub CTX4H (otwarcia/zamknięcia) i GBX1 (rozbita szyba) rozpakować, wyposażyć w baterie i konfigurować według załączonych instrukcji oraz wymagań tworzonego systemu.
4. Wprowadzić detektory do linii alarmowych (maksymalnie 32) (pkt 3.3). Następnie sprawdzić ich funkcjonowanie monitorem detektorów.
5. Linię z detektorem wejściowym ustawić jako linię „blokowaną pilotem” (pkt 3.1.e).
6. Ustawić zwłokę czasową na wejście (pkt 6.2) według indywidualnych potrzeb.

Powyższe czynności pozwalają na pierwsze testy systemu z użyciem wewnętrznego sygnalizatora akustycznego. Następnie można przystąpić do instalacji centrali i detektorów w wybranych miejscach, sprawdzając poziom sygnału radiowego docierającego od każdego z nich do centrali. W tym celu w centrali wybieramy funkcję „Test radia” (pkt 3.4) i z pomocą drugiej osoby pobudzamy oddalone detektory obserwując wskazania sygnału w centrali. Zbyt słaby sygnał z detektora wymaga jego przemieszczenia.


Dla umożliwienia antysabotażowej sygnalizacji oderwania centrali od ściany należy usunąć wylamywalny fragment tylnej ścianki obudowy nad wyłącznikiem antysabotażowym TAMPER tak, aby ramię wyłącznika opierało się wprost o ścianę.

Mając zainstalowany już działający system alarmowy w podstawowej konfiguracji, można przystąpić do instalacji innych urządzeń jak sygnalizator zewnętrzny i powiadomienie telefoniczne o alarmie (dialer) lub telefon GSM (powiadomienie o alarmie przez SMS i CLIP). Można także zdefiniować inne funkcje alarmu jak kontrola wyjścia alarmowego OUT1 (pkt 8.4), wyłączenie sygnalizowania sygnalizatorem wbudowanym (pkt 8.5), kontrola łączy radiowych pomiędzy detektorami a centralą CB32. Możemy wprowadzić nowych użytkowników i zdefiniować ich nazwy (pkt 5), a także zdefiniować nazwy poszczególnych linii alarmowych jako nazwy pomieszczeń (pkt 3.2).


SCHEMATY POŁĄCZEŃ

Rysunek 1 przedstawia prosty system wykorzystujący telefon GSM, w którym zasilanie awaryjne zapewniają wewnętrzne akumulatory. System z **rysunku 2** jest bardziej rozbudowany: zastosowano zewnętrzny sygnalizator, dialer telefoniczny i telefon GSM do sygnalizacji alarmów oraz zasilacz buforowy Z1, który zasila centralę, sygnalizator zewnętrzny i dialer telefoniczny. W takim przypadku **nie wolno stosować akumulatorów** w centrali CB32. Sygnalizator zewnętrzny łączymy do wyjścia alarmowego OUT1. Wyjście OUT 2 sygnalizuje stan uzbrojenia i rozbrojenia systemu, a OUT 3 - brak sieci 230V. Wszystkie 3 wyjścia łączymy do dialera telefonicznego. Telefon GSM zasilamy i łączymy do białego gniazda na płycie elektroniki specjalnym zestawem przyłączeniowym zamawianym oddzielnie.

Rysunek 1. Przykładowa instalacja prostego systemu alarmowego.



Rysunek 2. Przykładowa instalacja systemu alarmowego z zasilaczem buforowym.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- odbiornik superheterodynowy 433,92MHz, czułość lepsza niż -102dBm,
- obsługa do 32 bezprzewodowych detektorów firmy Elmes jako linii alarmowych,
- obsługa 16 użytkowników (4 z uprawnieniami administratora),
- współpraca z telefonem GSM akceptującym komendy AT,
- nieulotna pamięć EEPROM dla 256 zdarzeń,
- wyjścia przewodowe OUT1-3 o obciążalności do 1A, zabezpieczone,
- wewnętrzny (pod klawiaturą) sygnalizator akustyczny 92dB (w odległości 40cm),
- zasilanie napięciem stałym 9-12V z poborem prądu do 150mA,
- zasilanie awaryjne dwoma akumulatorkami AA o pojemności do 2000mAh każdy,
- czas pracy awaryjnej na akumulatorkach 1800mAh - do 72 godzin,

- wymiary zewnętrzne bez anteny: 110/122/32mm (szerokość/wysokość/grubość),
- praca wewnątrz pomieszczeń w zakresie temperatur od 0 do +40 °C.

Producent: Elmes Elektronik, 54-611 Wrocław, ul. Ibn Siny Avicenny 2,
tel. 0717845961, fax 0717845963, e-mail: elmes@elmes.pl

ATEST Z.R.T.O.M. „TECHOM” NR 106/05 - klasa „B”

Produkt spełnia wymogi następujących dokumentów normatywnych:

1. PN-93/E-08390-14:1993 Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - Stosowanie
2. PN-EN-50130-5:2002 Systemy alarmowe – Badania środowiskowe




Elmes Elektronik deklaruje, że produkt jest zaprojektowany i wykonany zgodnie z normą bezpieczeństwa użytkowania EN 60950-1, normą kompatybilności elektromagnetycznej EN 301 489-1 i normą zgodności z wymaganiami radiowymi EN 300 220-3.

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją z poniżej potwierdzoną datą zakupu i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu urządzenia ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje akumulatorów i uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek lub napraw.

Data i miejsce zakupu (pieczęć sprzedawcy).....

Numer seryjny urządzenia.....



Użycie symbolu **WEEE** oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

03.2006. Copyright: Elmes Elektronik – wszelkie prawa zastrzeżone.