



### Uzbrojenie zwykłe



- ❖ Uzbrojenie szybkie:
- ❖ Uzbrojenie zwykłe: Kod



- ❖ Uzbrojenie szybkie:
- ❖ Uzbrojenie zwykłe: Kod lub brelok zbliżeniowy



- Uzbrojenie całkowite: Security



- stosuje się do wszystkich partycji, lub uzbrojenie wybranej partycji



- ❖ Uzbrojenie szybkie:
- ❖ Uzbrojenie zwykłe: Kod



Nacisnąć

### Uzbrojenie domowe (W-domu)



- ❖ Uzbrojenie szybkie:
- ❖ Uzbrojenie zwykłe: Kod



- ❖ Uzbrojenie szybkie:
- ❖ Uzbrojenie zwykłe: Kod lub brelok zbliżeniowy



- Uzbrojenie całkowite: Security nacisnąć



- stosuje się do wszystkich partycji, lub uzbrojenie wybranej partycji



- ❖ Uzbrojenie szybkie:
- ❖ Uzbrojenie zwykłe: Kod



Nacisnąć lub duży, okrągły, przycisk (instalator zdefiniuje)

### Uzbrojenie partycji i grup



- ❖ Pełne uzbrojenie:  
Kod wybierz wszystkie lub konkretną partycję
- ❖ Częściowe uzbrojenie partycji:  
Kod wybierz wszystkie lub konkretną partycję
- ❖ Uzbrojenie grup: Naciśnij literę grupy






























- Uwaga:** Obsługuje maksymalnie 3 partycje. Nie obsługuje uzbrajania grupy.
- ❖ Pełne uzbrojenie partycji:
    - Szybkie uzbroj.: Numer partycji
    - Uzbrojenie zwykłe: Numer partycji kod lub brelok zbliżeniowy
  - ❖ Częściowe uzbrojenie partycji:
    - Szybkie uzbroj.: Numer partycji
    - Uzbrojenie zwykłe: Numer partycji kod lub brelok zbliżeniowy



Rozbrojenie systemu	
 Kod > 	  > Kod lub brelok zbliżeniowy
 <b>Rozbrojenie: Security</b> >  > Kod > wciśnij Rozbrojenie	  rozbrojenie wszystkich partycji, lub rozbrojenie wybranej partycji  > wpisz kod
 <b>❖ Rozbrojenie szybkie:</b>  <b>❖ Rozbrojenie zwykłe:</b>  > Kod	 <b>Rozbrojenie: Naciśnąć</b> 
Rozbrojenie partycji i grup	
 <b>Rozbrojenie partycji: Kod</b> >  > wybierz wszystkie lub konkretny numer partycji <b>Rozbrojenie całkowite:</b> 	 <b>Rozbrojenie partycji: Numer partycji</b> >  > Kod
Rozbrojenie pod przymusem	
 Kod przymusu >  <b>Uwaga:</b> Brak dźwiękowej sygnalizacji rozbrojenia	  > kod przymusu <b>Uwaga:</b> Brak dźwiękowej sygnalizacji rozbrojenia
Blokowanie & Odblokowywanie Linii	
  > kod, ✓ > przewiń do Activities menu, ✓ > Blokowanie, ✓ > Linie, ✓ > przewiń aby wybrać opcję blokowania, ✓ .	
Przeglądanie usterek	
  > kod, ✓ > przejdź do menu, ✓ > Usterki, ✓ > przewiń aby wyświetlić usterki	
Wyświetlanie ostatnich alarmów / Przeglądanie zdarzeń	
  > kod, ✓ > przewiń do Przeglądania Zdarzeń, ✓ > przewiń aby wyświetlić zdarzenia	
Przeglądanie stanu systemu	
 <b>i</b> wciśnij na 2 sekundy	 <b>❖ Tryb szybki:</b>  wciśnij na 2 sekundy <b>❖ Tryb zwykły:</b>  wciśnij na 2 sekundy > kod lub brelok zbliżeniowy



	❖ Tryb szybki:  wciśnij na 2 sekundy
	❖ Tryb zwykły:  wciśnij na 2 sekundy ➤ kod
<b>Aktywacja wyjść</b>	
	➤ kod, ✓ ➤ przejdź do menu Działania, ✓ ➤ wprowadź numer wyjścia i wciśnij, ✓ <b>Uwaga:</b> Intalator musi to zdefiniować
	❖ Tryb szybki: Wciśnij przycisk (1–3) na 2 sekundy ❖ Tryb zwykły: Wciśnij przycisk (1–3) na 2 sekundy ➤ kod lub brelok zbliżeniowy. <b>Uwaga:</b> Intalator musi to zdefiniować
	❖ Tryb szybki: Wciśnij przycisk (1–3) na 2 sekundy ❖ Tryb zwykły: Wciśnij przycisk (1–3) na 2 sekundy ➤ wpisz kod. <b>Uwaga:</b> Intalator musi to zdefiniować
<b>Aktywacja alarmu napadowego</b>	
	Wciśnij  i  jednocześnie na co najmniej 2 sek.
	Wciśnij  i  jednocześnie na co najmniej 2 sek
	Wciśnij  i  jednocześnie na co najmniej 2 sek
<b>Aktywacja alarmu pożarowego</b>	
	Wciśnij  i  jednocześnie na co najmniej 2 sek
	Wciśnij  i  jednocześnie na co najmniej 2 sek
<b>Aktywacja alarmu medycznego</b>	
	Wciśnij  +  jednocześnie na co najmniej 2 sek
	Wciśnij  i  jednocześnie na co najmniej 2 sek
<b>Komendy SMS`owe</b>	
<b>Uwagi:</b> Komendy nie uwzględniają wielkości liter. Odstęp między słowami może być używany lub nie. Aby otrzymać potwierdzenie wysłania komendy SMS należy na końcu komendy dodać RP	
<b>Pełne uzbr.:</b> kod + A (przykład: 1234A)	<b>Informacja o stanie systemu:</b> kod + ST
<b>Uzbrojenie W -Domu:</b> kod + H	<b>Blokowanie linii:</b> kod + B + numer linii
<b>Uzbr. grup:</b> kod + G + wybierz grupę A-D	<b>Odblokowywanie linii:</b> kod + UB + numer linii
<b>Rozbrojenie:</b> kod + D	<b>Wyświetl ostatni alarm :</b> kod + AL
<b>Uzbrojenie partycji:</b> kod + A + numer partycji	<b>Zmień numer Follow Me:</b> kod + numer FM + Numer seryjny FM + NEW + nowy numer telef.
<b>Uzbrojenie partycji W-Domu:</b> kod + H + numer partycji	<b>Aktywacja wyjścia:</b> kod + UOON + UO numer
<b>Rozbrojenie partycji:</b> kod + D + numer partycji	<b>Wyłącz. wyjścia:</b> kod + UOOF + UO numer
	<b>Podaj stan konta karty SIM:</b> kod + CR



## Wskaźniki – Elegant klawiatura

### Zasilanie

**Wł:** Zasilanie sprawne.

**Wył:** Brak zasilania

**Szybkie miganie:** Usterki.

**Wolne miganie:** Tryb programowania

### Gotowość

**Wł:** Gotowość do uzbrojenia

**Wył:** Brak gotowości do uzbr.

**Wolne miganie:** Gotowość do uzbrojenia z naruszoną linią wejścia/wyjścia

### Uzbrojenie

**Wł:** System uzbrojony

**Wył:** System rozbrojony

**Szybkie miganie:** Alarm

**Wolne miganie:** Trwa opóźnienie na wyjście

### W-domu / Blokada

**Wł:** System uzbrojony w trybie domowym / blokada linii

**Wł:** Nie ma linii zablokowanych

### Sabotaż

**Wł:** Alarm sabotażowy

**Wył:** Nie ma alarmu

sabotażowego

### Pożar

**Wł:** Alarm pożarowy

**Wył:** Nie ma alarmu pożarowego

**Miganie:** Usterka linii pożarowej

## Wskaźnik LED – Dwukierunkowy pilot

Operacja	Polecenie wysłano*	Uzyskany status
Uzbrojenie	Zielony	Czerwony
Uzbr.W-domu	Zielony	Pomarańczowy
Rozbrojenie	Zielony	Zielony
Alarm	Zielony	Migająca dioda

\* Jeśli dioda LED zmieni kolor na pomarańczowy, oznacza to niski stan baterii

## Definiowanie kodów użytkownika – klawiatura Elegant

- Kod główny (domyślnie = 1234) , ✓
- przewiń do **Kody/Breloki** ➤ wciśnij ✓ dwa razy.
- wybierz kod użytkownika ➤ wciśnij ✓ dwukrotnie.
- Wprowadź 4–6 znakowy kod, ✓ ; buzzer zasygnalizuje przyjęcie kodu wraz z informacją na ekranie klawiatury

## Rejestracja do Chmury RISCO

- Po dodaniu centrali do Chmury RISCO przez instalatora przejdź do strony [www.riscocloud.com](http://www.riscocloud.com)
- Wpisz swoje imię i nazwisko.
- Wpisz swój adres e-mail jako nazwę logowania (wymagane przy pierwszej rejestracji).
- Zdefiniuj hasło (co najmniej 6 znaków z min. jedną cyfrą), a następnie potwierdź.
- Wpisz 15 cyfrowy numer **Panel ID** podany na naklejce na płycie centrali. Możesz go również wyświetlić na klawiaturze (przeczytaj instrukcję użytkownika ProSys Plus).
- Zakończ process rejestracji klikając, Rejestracja.
- Otwórz wiadomość którą otrzymałeś na wskazany adres e-mail podczas rejestracji i kliknij na link celem aktywacji.

## Logowanie do Chmury RISCO / Uzyskiwanie dostępu do aplikacji web`owej

- Idź do [www.riscocloud.com](http://www.riscocloud.com)
- Podaj swoją nazwę użytkownika i hasło (zdefiniowane podczas rejestracji do Chmury RISCO).
- Wpisz kod używany w centrali alarmowej (kod użytkownika).
- Kliknij Wejść

## iRISCO aplikacja smartphone

Pobierz aplikację iRISCO z sklepu Apple App store lub z sklepu Android Play Store.

Aby uzyskać dodatkowe informacje zapoznaj się z pełną wersją instrukcji instalacji ProSYS Plus znajdującej się na naszej stronie: [www.riscogroup.com](http://www.riscogroup.com)

© RISCO Group 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone.